I. Connection du Cerbo GX à un point d'accés WIFI :



Ecran tactile GX Touch ou interface VRM via connection locale en tapant : <u>http://venus.local</u> dans un navigateur web

1. Cliquer sur « Paramètres »

	Liste d'appareil		4	:10 آ	33
SmartSolar Charger	SmartSolar Charger MPPT 150/35			23W	>
Pylontech battery		100%	52.35V	0.0A	>
MultiPlus 48/1600/20-16		Conve	ersion	>	
Notifications				>	
Paramètres					>
<u>네</u> Pages			≣ Men	u	



2. Naviguer jusqu'au menu « Console À distance »

<	Paramètres	র্ল 22:12	2
Général		>	•
Micrologiciel		>	•
Date & Heure		>	
Console à distance		>	
Configuration Système	9	>	•
DVCC		>	•
<u></u> 네 Pages	~	≡ Menu	

4. Cliquer sur « portail en ligne VRM »

nce	>
ystème	>
	>
ngue	>
VRM	>
	~
s 🗘	≡ Menu 😽
	nce ystème ngue VRM s ¢

5. Cocher « communication bidirectionnelle »

Portail en ligne VRM	ক্ 22:17
Utiliser connexion sécurisée (HTTPS)	
Dernier contact	1 min 47 s
Erreur de connexion	Aucune erreur
Communication bidirectionelle du VRM	
Redémarrer appareil si aucun contact	
Emplacement stockage	Stockage interne
ᆈ Pages 🗘	🗮 Menu 🖹



6. Redémarrer la console

3. Cocher « activer sur VRM », puis cliquer sur « Désactiver mot de passe ».



II. Autorisation d'accés à distance pour paramétrage :

Ecran tactile GX Touch



1. Aller dans « Paramètres »

L	iste d'appareil	4	<u></u> रू 10:33
SmartSolar Charger M	SmartSolar Charger MPPT 150/35		
Pylontech battery	100%	52.35V	0.0A >
MultiPlus 48/1600/20-1	.6	Conv	ersion >
Notifications			>
Paramètres			>
<u>네</u> Pages		∎Men	u

2. Naviguer jusqu'au menu « console à distance »

<	Paramètres	〒 10:11
Général		>
Micrologiciel		>
Date & Heure		>
Console à distance		>
Configuration Systèr	me	>
DVCC		>
<u></u> Hages	~	≡ Menu

5. Retourner dans le menu précédent, puis naviguer à « PORTAIL EN LIGNE VRM »



Portail en ligne VRM 10:15 Activé(e) ID Portail VRM 48e7da87ad07 Intervalle entre enregistrements 15 min Utiliser connexion sécurisée (HTTPS) 26 s Dernier contact Erreur de connexion Aucune erreur **≡** Menu \sim

4. Cliquer sur « désactiver mot de passe ».



3. Cocher « Activer sur VRM » et « Activer sur LAN »

<	Console à distance	奈 10:12
Activer Mot de pa	sse	
Activer sur VRM		
Console à distanc	e sur VRM – état	En ligne
Avertissement de uniquement si le (confiance.	sécurité: activez la co CCGX connecté à un ré	nsole sur LAN éseau de
Activer sur LAN		
ارار Pages	^	≡ Menu

7. Descendre jusqu'à « Communication Bidirectionnelle du VRM ». Activer l'option

<	Portail en ligne VRM	奈 10:16		
Utiliser connexion	sécurisée (HTTPS)			
Dernier contact		1 min 36 s		
Erreur de connex	ion	Aucune erreur		
Communication bidirectionelle du VRM				
Redémarrer appareil si aucun contact				
Emplacement sto	ckage	Stockage interne		
ارار Pages	\$	≡ Menu		

8. Retourner dans menu « Général », puis Cliquer sur « redémarrer ».



6. Notez le « ID Portail VRM »